



# Általános biztonsági előírások

## Rendeltetészerű használat

A Crib grill kizárólag grillezhető ételek elkészítésére használható! Használat során mindig be kell tartani az általános biztonsági előírásokat.

A Crib grill kizárólag magánhasználatra alkalmas grillsütő!

Kerülni kell az étel nyílt lánggal való találkozását.

Kerülni kell az étel elszenesedését, mert káros az egészségre.

## Az összeszerelésre vonatkozó tudnivalók

A Crib grill összeszerelése a mellékelt útmutató segítségével percek alatt elvégezhető. Ehhez csak egy sík felületre van szükség, mert a grillsütő szerszámok nélkül összeszerelhető.

## A grillsütő elhelyezése

A Crib faszén tüzelésű grillsütő, kérjük, hogy soha ne használja beltérben, vagy egyéb zárt helyen.

A sütőt stabil, vízszintes és nem éghető felületen kell felállítani.

Üzem közben a mozgatása tilos.

Soha ne hagyja a grillsütőt felügyelet nélkül.

Ne tároljon a grillsütő közvetlen közelében gyúlékony anyagokat.

A grillsütő külső felülete átforrósodhat, ezért a használata során mindig viseljen grillező kesztyűt.

## A grill begyújtása - FIGYELEM, égésveszély! -

Ne használjon gyújtófolyadékot, mint benzin, vagy szpiritusz. Ezek használata lobbanásveszélyes, fokozottan fennáll az égésveszély!

Javasolt a begyújtó kémény használata, amennyiben ez nem lehetséges, csak szilárd tüzgyújtót használjon, pl. grillbegyújtó kockát.

A grillsütő használatához faszén, vagy faszén brikettet használjon. A tüztér maximális befogadó képessége kb. 0,5-0,6 kg.

A tüzzel minden esetben józanul, körültekintően bánjon.

Soha ne hevítse túl a grillsütőt, mert az extrém hőterhelés az alkatrészek károsodásához vezethet.

1. Tegyen a tüztérbe egy kis faszén.

2. Gyűjtson meg néhány begyújtó kockát és helyezze a tüztérben lévő faszénre.

3. Hagyja égni pár percig, majd szórja rá a további kívánt mennyiségű faszén. Vegye figyelembe, hogy a grillsütő befogadóképessége kb. 0,5-0,6 kg faszén.

4. 20-25 perc után, amikor a faszén teljes felületén kialakult a fehér hamu réteg, akkor éri el az optimális hőmérsékletét.

5. Tegye a rácsot a helyére, néhány percig hagyja átforrósodni.

6. A grillsütő használatra kész.

## Tisztítás

Az egyes alkatrészek elszíneződése a hő hatására üzemszerű jelenség.

A forró grill gyors lehűtéséhez és a tűz eloltásához soha ne használjon vizet, ez égési sérüléshez, leforrázáshoz, illetve az alkatrészek deformációjához vezethet.

Hagyja a grillt teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná.

A sütő tisztítása meleg, mosószeres vízzel, kefével lehetséges.

A sütő elemei ezután mosogatógépben is elmoshatók.

## Gyermekekre és háziállatokra vonatkozó előírások

FIGYELEM! A gyermekek és háziállatok számára VESZÉLYES, ezért mindig tartsuk őket távol a használatban lévő grillsütőtől.